

## EVACUATORI DI FUMO E CALORE

La norma di riferimento per la [manutenzione degli evacuatori di fumo](#) e calore è la UNI 9494 oltre alle indicazioni dei Produttori. I Produttori hanno l'obbligo di fornire al momento della consegna degli E.F.C. il manuale d'installazione, uso e manutenzione (D.M. 10 dicembre 01).

Le fasi di manutenzione degli E.F.C. si possono così sintetizzare: Controllo semestrale Le operazioni da effettuare sono: ☑ Verifica del perfetto funzionamento meccanico tramite apertura annuale. ☑ Pesatura delle bomboline CO2 per verificare che non vi siano perdite di energia maggiore del 10%.

Controllo annuale. Le operazioni da effettuare sono: ☑ Quelle previste semestralmente. ☑ Apertura automatica dal 10% al 20% degli E.F.C. installati. Tutte le parti logorate e/o danneggiate vanno sostituite.